

Einweisung

Einweisung Lastenrad Zweisitzer Veload Coria

Aufbau, Technik und Fahren

1. **Aufsteigen** → Lenker kann umgelegt werden, dafür Verriegelung lösen (Sicherung rausdrehen), nach Hochklappen wieder Verriegeln und Sicherung reindreuen.
2. **Sitz einstellen** → Auf dem Sitz sitzend den Hebel rechts unten betätigen und den Sitz verschieben. Zum länger einstellen mit Füßen an Pedalen abstoßen, zum kürzer einstellen an Lenkstange festhalten und nach vorne ziehen.
3. **Lenker einstellen** → Lenker kann in Höhe und Winkel verstellt werden. Jeweils Schnellspanner lösen, verstellen, Schnellspanner wieder feststellen.
4. **BeifahrerIn** Sitzlängeneinstellung genauso, Haltegriffe unten am Sitz während der Fahrt zum Festhalten benutzen!!
5. **Bremsen** → Sehr wirkungsvolle Scheibenbremsen →
 - **Rechte Bremse beide Hinterräder – Hauptbremse!**
 - Linke Bremse vorne
 - **Angewöhnen, immer beide Bremsen zu benutzen!**
 - Längere Abfahrten „Intervallbremsen“
6. **Feststellbremse** → Zum Abstellen rechte Bremse mit Gummischlaufe feststellen
7. **Schaltung** → Nabenschaltung 8 Gänge.
 - Beim Schalten Pedal entlasten!
 - Kann im Stand problemlos geschaltet werden → Zum Anfahren kleinen Gang einlegen.
 - BeifahrerIn hat keine Schaltung, feste Übersetzung
8. **Antrieb:** Antrieb links und Motor gehen nur auf linkes Hinterrad
 - Antrieb rechts (feste Übersetzung, ohne Schaltung) geht unabhängig auf rechtes Hinterrad
9. **PEDELEC-Antrieb und Akku**
 - **Einschalten** Knopf oben an Bedieneinheit
 - **Licht** standardmäßig an Schalter für Licht unten an Bedieneinheit an linkem Griff.
 - **Blinker**
 - Am rechten Griff Betätigung für Blinker. Nach rechts oder links schieben, zum Ausschalten draufdrücken. Schaltet nicht von alleine ab, **abschalten nicht vergessen!**
 - **Unterstützungsstufe** wählen mit + und – an Bedieneinheit links am Lenker → bei Anschalten steht Unterstützung auf 0, zum Anfahren Unterstützung wählen
 - **Anfahrhilfe** mit Daumenschieber links am Lenker betätigen
 - Anfahren: Anfahrhilfe betätigen, Fahrzeug setzt sich in Bewegung, in die Pedale treten, Motor unterstützt
 - An rechter Lenkerseite kann für Motor **Vorwärts- oder Rückwärtsfahrt** gewählt werden.
 - **AKKU**
 - Ein großer **Akku ist vorn unter der Ladefläche** verbaut, muss zum Laden ausgebaut werden. Es ist egal, wiewum der Akku eingesetzt wird. Zum Laden **Akku entnehmen und Ladegerät anschließen**. Auch hier egal, wiewum der Stecker aufgesteckt wird.
 - Eingesetzten Akku immer mit Schlüssel verriegeln!

Lastentransport

- Ladung auf freier Ladefläche, hier Zuladung bis zu 200 kg.
- **Zuladung insgesamt** (incl. FahrerInnen) **max. 300 kg**
- **Ladung gegen Verrutschen immer gut sichern** (Gurt in der Tasche hinter Sitz!).
Haken für Zurrgurte außen unten am Rahmen!
- Abstellen und Abschließen
 - Das mitgelieferte **Kettenschloss** hat seinen Platz in der Tasche hinter dem Sitz. Hiermit soll das **Rad bei Nichtgebrauch an festen Gegenständen angeschlossen** werden. ○

Lenkung, Fahrverhalten

- In **ausführlicher Proberunde** Gefühl für ungewohntes Fahrverhalten bekommen.
- Aufsteigen siehe oben!
- Spiegel einstellen für gute Rücksicht
- **Immer beide Hände am Lenker!**
- **Ungewohntes Verhalten und Ausmaße des Rades:**
 - Vorsichtig fahren, Fahrzeug fühlt sich nach etwas Eingewöhnung schon agil an, aber ist kein Sportgerät!
 - Fahrverhalten auf schiefem oder unebenem Untergrund kennenlernen
 - Auf unebener Fläche kann es passieren, das angetriebenes linkes Hinterrad in der Luft hängt.
- enge Kurven und Rangieren üben
- Breite des Rades abschätzen, wo passe ich durch
- Anhalten und Bremsen feststellen
- Bremsen aus höherer Geschwindigkeit.
- Rückwärts fahren/rangieren, beim Rückwärtsfahren drehen Pedale rückwärts mit! ○

Rückgabe

- Melde bitte alle Schäden (auch wenn sie noch so klein sind, z. B. ein lockeres Teil, ein Quietschen etc.) sofort der betreuenden Person des Lastenrads.

Rechtliches

Du bist als fahrende Person verantwortlich für die Sicherheit und eventuelle Schäden.
Fahre vorsichtig und kontrolliere dein Lastenrad vor Fahrtantritt auf Mängel.

- ▼ **Wir bitten dich, so sorgsam wie möglich mit den E-Lastenrädern umzugehen, damit sie**
- **möglichst lange vielen Menschen zur Verfügung stehen.**

Ich wurde heute von in die Nutzung des
Zweisitzers Veload Coria eingewiesen, mir wurden alle hier aufgeführten Punkte erklärt und ich habe
eine ausführliche Probefahrt gemacht.

.....
Name

.....
Unterschrift

.....
Mailadresse

.....
Telefon